

Separater Geldladen-Auslöser per Druckknopf

Cash Bases hat eine ganze Reihe an Zubehör für Kassenladen entwickelt, das zur Verbesserung der Funktionalität und Ergonomie der Kassenschublade beiträgt.

Der elektronische Schaltkasten ist eine praktische Hilfe für Kassierer, Kassenladen die rein manuell betrieben werden auch elektronisch zu öffnen. Der praktische Schaltkasten bietet die Möglichkeit, mit Hilfe eines Druckknopfes die Lade zu öffnen. Die ständige Öffnung der Lade mittels Schlüssel wird somit vermieden.

MERKMALE


- Aktivierung der Box mittels Schlüssel für erhöhte Sicherheit
- Einfache Druckknopf Betätigung zum Öffnen der Kassenschublade
- Einfache Befestigung im Kassentisch
- Kompaktes Design
- Robuste Stahlkonstruktion

TECHNISCHE DETAILS

- Betrieb mit drei 9 Volt Batterien
- Ca. 1 Millionen Öffnungen mit einem Batteriesatz
- RJ12 Stecker für Epson Anschluss
- Adapterkabel für andere Anschlüsse erhältlich


MAßE

- Breite: 132mm
- Tiefe: 180mm
- Höhe: 40mm



Specification may be subject to change without notification

Published October 2008



Maßgeschneiderte Lösungen für die Erfordernisse des Handels

Cash Bases, Werftstraße 47 40549 Düsseldorf

T: +49 (0) 211 562 5421 > F: +49 (0) 211 562 6030 > E: verkauf@cashbases.co.uk > www.cashbases.net

Änderungen vorbehalten